

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитам меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Гостиная «Амара»

Тумба ТВ



(ВxШxГ)

400x1900x384

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	368 360	1
2	Боковина правая	368 360	1
3	Крышка	1900 384	1
4	Дно	1900 360	1
5	Перегородка левая	368 344	1
6	Перегородка правая	368 344	1
7	Планка	368 70	2
8	Планка	519 30	2
9	Планка	795 30	1
10	Боковина ящика левая	350 120	2
11	Боковина ящика правая	350 120	2
12	Задняя панель ящика	738 120	2
13	Фасад ящика	828 188	2
14	Фасад	380 496	2
15	Дно ящика	768 354	2
16	Стенка задняя	1896 382	1

Рис.1






Рис.2



Фурнитура

Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	14 шт
	Петля накладная (Прямая)	4 шт
	Гвоздь	55 шт
	Ключ для евровинта	1 шт
	Направляющие шариковые на 350	2 шт
	Стяжка эксцентриковая	20 шт
	Шуруп 3,5x16	40 шт
	Шуруп 3,5x30	9 шт
	Навес внутренний (Белый)	4 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт

Необходимый инструмент для сборки:



Рис.3








Рис.4



ВАЖНО!!! При навесной установке опоры не прикручивать!!!



ВАЖНО!!!  Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Опоры приобретаются отдельно!

Рис.5



ВАЖНО!!!  Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.6







Рис.7



ВАЖНО!!!  Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.8

ВАЖНО!!! При навесной установке



Установка и регулировка углового навеса




Рис.9








Рис.10



Монтаж, демонтаж шариковых направляющих



Установка и регулировка петель




Схема установки межсекционной стяжки

